



1 Dämpferschrauben lösen.



2 Dämpfer vom Adapter mit einem Ruck abschrauben.



3 Adapter kann am Rad bleiben, Luftverbindung muss nicht geöffnet werden.



4a Reducer...



4b ... an Schraubstock oder Presse auspressen



6 Mit BIONICON Bushing-Tool alte Teflonhülse auspressen. Neue Teflonhülse einpressen (Hammer, Schraubstock oder Presse).



7 Reducer einpressen (an Schraubstock oder Presse).
Dämpfer auf Adapter aufschrauben und handfest anziehen.



8 Dämpferkolben und Adapterkolben müssen frei drehbar sein



9 Dämpferschrauben fetten und wieder anschrauben (12-15 Nm).